



FICHA TÉCNICA BL66
Queimador a Etanol de Controlo Remoto (66,5 cm)
Ignição eletrónica e detetores de segurança

1. Dados técnicos
2. Dimensões
3. Distâncias mínimas de segurança
4. Procedimentos operacionais



1



Commandes

Controlo remoto, Botão On/Off,

Contacto seco para as aplicações de domótica e gestão à distância por telecomando.



Ignição - Potência

Acendimento automático e seguro através de eletrodos de indução eletrónicos de baixa tensão. Bombas de alimentação com membranas de alta tecnologia.

AFIRE SARL Luxembourg

AFIRE Trading Ltd, Hong-Kong

Tel. : + 352 621 735 600 E-Mail : afiredesign@hotmail.com Internet : www.a-fireplace.com www.a-fire.com



FICHA TÉCNICA BL66

Queimador a Etanol de Controlo Remoto (66,5 cm) Ignição eletrónica e detetores de segurança



Segurança

Sensores electrónicos que suspendem o equipamento em caso de erro
(CO₂, calor, níveis, nível do tanque, etc.)

2



Normas

Os equipamentos AFIRE cumprem com as seguintes normas de segurança: CE (Europa), FCC (USA), IC (Canadá)



Dados BL66



Dimensões: L/P/A (cm) 66,5 / 24 / 11,3 cm

Potência: 3 750 W

Capacidade do depósito: 2,8 L

Consumo: 0,55 litros/hora

Peso: 14 kg

Dimensões

AFIRE SARL Luxembourg

AFIRE Trading Ltd, Hong-Kong


Tel. : + 352 621 735 600 E-Mail : afiredesign@hotmail.com Internet : www.a-fireplace.com www.a-fire.com



FICHA TÉCNICA BL66

Queimador a Etanol de Controlo Remoto (66,5 cm)

Ignição eletrónica e detetores de segurança




3

Distâncias mínimas de segurança para materiais não-inflamáveis

Topo: 400 mm • Laterais: 80 mm • Costas: 60 mm

Housing





FICHA TÉCNICA BL66

Queimador a Etanol de Controlo Remoto (66,5 cm) Ignição eletrónica e detetores de segurança

Fº } & } & ^ } ¢

4

A. Alimentação eléctrica

Ligue o adaptador de 12V fornecido.



B. Enchimento do depósito

Use somente etanol neste intervalo >> 95 – 97%.

Pressione, no equipamento, o botão **2**

A porta está destrancada, abra-a, remova a tampa e encha o tanque com recurso a um funil. Quando o tanque estiver cheio, ouvirá um sinal sonoro e uma mensagem aparece no display LCD. Coloque novamente a tampa e feche a porta do tanque.

Após alguns segundos, a porta fecha automaticamente.



Nunca echa diretamente o queimador, encha somente o depósito.

C. Press]cbYbc 'Wtbfcc`c`fYa chczc 'Vch-c`C#CZ(1) oi 'c `Vch-c`bc `Yei]dUa Ybfc `dUfU]b]WfU`ci XYg`]] U`c`ei Yja UXcf"



Botão On/Off



Abertura do depósito **2** **1** Botão On/Off



Contato seco para
automação residencial